



HRANA „A“

směr smotání

- HRANU „A“ přiložte smotáním na HRANU „B“ tak, aby se šrafovaný prostor dostal pod hranu s vyznačenými dírkami na drůtky.

HRANA „B“

1

1